

LATHUNDAR
Framsida

MONEYLINE S3000

• = ENTER (grön knapp)

KÖP
AVBRYT
Dra kortet
Välj användare → •
Ange belopp •
Ange ev konto eller kredit med piltangenterna •

KOPIA AV KVITTO
Tryck tangenten PAPPER ↑
Tryck •

KÖP MANUELLT
AVBRYT
Tryck F2
Ange kortnr •
Ange giltighetstid månad och år •
Välj användare → •
Ange belopp •
Ange ev konto eller kredit med piltangenterna •

BABS PAYLINK

Baksida

• = ENTER (grön knapp)

DAGSAVSLUT
Tryck FCT
Tryck 2 •
Välj användare → •
Tryck →
Tryck →
Tryck → •
Ange kodord •

KOPIA AV KVITTO
Tryck FCT
Tryck 2 •
Välj användare → •
Tryck →
Tryck → •

RETUR
AVBRYT
Tryck FCT
Tryck 1 •
Välj användare → •
Tryck •
Ange kodord •
Drag kort eller
Tryck F2 för att ange kortnummer manuellt
Ange belopp •
Ange ev konto eller kredit med piltangenterna •