

LATHUND
Framsida

XENTA

• = ENTER (grön knapp)

KÖP	KÖP MANUELLT
Ange belopp • Be kund sätt i/dra kort • Ange ev. moms • Ange ev. kontantbelopp • Be kund ange ev. konto eller kredit Be kund ange pin kod •	Ange belopp • Tryck på Manuellt Ange kortnummer • Ange giltighetstid (månad/år) • Gör kortavdrag • Ange ev. moms • Ange ev. kontantbelopp • Ange ev. konto eller kredit
KOPIA AV KVITTO	
Tryck FUNK Tryck 2	

BABS PAYLINK

Baksida

• = ENTER (grön knapp)

MAKULERA	RETUR
Tryck TRANS Tryck 2 •	Tryck TRANS Tryck • Ange Lösenord • Ange belopp • Sätt i/dra kort Ange ev. konto eller kredit
LOGON	
Tryck FUNK Tryck 4	
DAGSAVSLUT	
Tryck FUNK Tryck 3 •	

www.babspaylink.se