

# Xenta **BKX** Konfigurationsguide

## 1. Konfigurering av IP-adresser i terminal

- 1.1 Tryck på Menu när det står "Terminal Stängd" i displayen. Knappa in 123456 och tryck sedan på grön tangent.
- 1.2 Välj "Kommunikation".
- 1.3 Välj "Nätverk".
- 1.4 Välj "Dynamisk/Fast IP".
- 1.5 Välj "Fast IP" och knappa sedan in den IP-adress som terminalen ska ha och godkänn genom att trycka på den gröna tangenten. (Finns det redan en IP-adress ifylld så radera den genom att trycka på den gula tangenten tills allt är borta och knappa sedan in korrekt adress).
- 1.6 Knappa in "Subnetmask" samt "Gateway" på samma sätt som vid inknappning av IP-adress. (Vilken IP-adress man ska knappa in avgörs av vilken kommunikation man valt t.ex. BTB, Telia Betal eller någon annan förekommande godkänd kommunikation. Om terminalen är kopplad mot BTB, se bifogad IP-adress-beskrivning levererad med BTB).
- 1.7 Efter att "Gateway" blivit inknappad och godkänd kommer terminalen att startas om och konfigurationen är därefter klar.

## 2. Konfigurering av alternativt IP i terminalen

För att kassa och terminal ska kunna kommunicera med varandra krävs det att de har IP-adresser inom samma nät för att inte blockera kassadatorns åtkomst till standardnätverket. *Detta löser man genom att lägga in en alternativ IP-adress direkt i terminalen eller i kassadatorn (se punkt 4).*

- 2.1 Tryck på Menu när det står "Terminal Stängd" i displayen. Knappa in 123456 och tryck sedan på grön tangent.
- 2.2 Välj "Kommunikation".
- 2.3 Välj "Nätverk".
- 2.4 Välj "Alternativ IP" (Menyval 5).
- 2.5 Knappa IP-adress, Subnetmask samt Gateway och godkänn genom att trycka på den gröna tangenten, terminalen kommer nu att göra en omstart.

## 3. Konfigurering av anslutning mot kassa

Det finns två alternativ vad det gäller anslutning mot kassadator: "LAN" och "RS232". Vilket alternativ man ska välja måste kontrolleras med kassaleverantören så att rätt inställning görs. Följ nedanstående beskrivning för att ställa in terminalen på rätt anslutning mot kassa:

- 3.1 Tryck Menu. Knappa in 123456 och tryck sedan på den gröna tangenten.
- 3.2 Välj "Kommunikation".
- 3.3 Välj "Kassanslutning".

Forts. >

- 3.4 Välj "LAN" eller "RS232" beroende på vad som gäller efter kontroll med kassaleverantören.
- 3.5 Efter att man valt något av alternativen i punkt 3.4 kommer terminalen att startas om.
- 3.6 Vid val av RS232 kan punkt 3.3 ignoreras helt.

## 4. Konfigurering av IP-adresser i Kassadator vid LAN-ansluten terminal (Om den alternativa IP-adressen är satt i terminalen kan denna punkt 4 ignoreras helt)

För att kassa och terminal ska kunna kommunicera med varandra krävs det att de har IP-adresser inom samma nät. Detta löser man genom att lägga in en alternativ IP-adress i kassadatorn för att inte blockera kassadatorns åtkomst till standardnätverket. För att man ska kunna lägga in en alternativ IP-adress måste man ändra så att kassadatorns standard-IP-adress är statisk. Se beskrivning nedan (Grön text avser Windows XP, Blå text avser Windows 7):

- 4.1 Högerklicka på startikonen och välj sedan "Utforska". Högerklicka på "Startknappen", välj "Utforska".
- 4.2 Högerklicka på "Mina nätverksplatser", välj "Egenskaper". Högerklicka på "Nätverk", välj "Egenskaper".
- 4.3 Högerklicka på "Anslutning till lokalt nätverk", välj "Egenskaper". Klicka på "Anslutning till lokalt nätverk", välj "Egenskaper".
- 4.4 Markera "Internet Protocol (TCP/IP)", välj "Egenskaper". Markera "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)", välj "Egenskaper".
- 4.5 Här ska den statiska IP-adressen för standardnätverket synas när man satt den som statisk. Klicka på "Avancerat". Ifall man inte lagt in IP-adressen för standardnätverket som statisk går det inte att välja "Lägg till" i nästa punkt.
- 4.6 Klicka på "Lägg till" under "IP-inställningar".
- 4.7 Mata in en IP-adress och Nätmask så att kassadatorn hamnar på samma nät som terminalen, klicka sedan på "Lägg till".
- 4.8 Nu när kassadatorn har fått en alternativ IP-adress för att kunna kommunicera med terminalen, återstår bara att ange att terminalens IP-adress ska vara den som kassaprogrammet ska kommunicera med.

