

Vx 820

Zaci/P-Ki Konfigurationsguide

1. Konfigurering av anslutning mot kassa

- 1.1 Starta terminalen med ett kort isatt i kortläsaren för att nå konfigurationsmenyn (det går även bra att sätta i kortet när terminalen är startad).
- 1.2 Välj "Kommunikation".
- 1.3 Välj "Kassanslutning".
- 1.4 Välj "RS232" eller "LAN" beroende på önskat kommunikationssätt.
- 1.5 Tryck på röd tangent två gånger för att backa tillbaka till huvudmenyn.
- 1.6 Välj "Funktioner".
- 1.7 Välj "Omstart" och ta ur kortet ur kortläsaren.
- 1.8 Terminalen startar om.

2. Konfigurering av IP-adresser i terminal

OBS! Gäller endast om terminalen är satt till kassaanslutning "LAN" vid föregående punkt 1.

- 2.1 Starta terminalen med ett kort isatt i kortläsaren för att nå konfigurationsmenyn (det går även bra att sätta i kortet när terminalen är startad).
- 2.2 Välj "Kommunikation".
- 2.3 Välj "Nätverk".
- 2.4 Välj "Dynamisk/Fast IP".
- 2.5 Välj "DHCP" eller "Statisk IP" (Gå till punkt 2.8 vid val av "DHCP")
- 2.6 Vid val av "Statisk IP" anges den IP-adress som terminalen ska ha och godkänns genom att trycka på den gröna tangenten. (Finns det redan en IP-adress ifylld så radera den genom att trycka på den gula tangenten tills allt är borta och knappa sedan in korrekt adress).
- 2.7 Knappa in "Subnetmask", "Gateway" och "Port" på samma sätt som vid inknappning av IP-adress.
- 2.8 Tryck på röd tangent 3 gånger för att backa tillbaka till huvudmenyn.
- 2.9 Välj "Funktioner".
- 2.10 Välj "Omstart" och ta ur kortet ur kortläsaren.
- 2.11 Terminalen startar om.



BABS PAYLINK