

Yomani XR BKS

Konfigurationsguide

1. Konfigurering av IP-adresser i terminal

För att terminalen ska kunna kommunicera över ett nätverk krävs det att man konfigurerar terminalen med IP-adresser. Följ nedanstående beskrivning:

- 1.1 Tryck på Menu när det står "Terminal Stängd" i displayen. Knappa in 123456 och tryck sedan på grön tangent
- 1.2 Välj "Kommunikation".
- 1.3 Välj "Nätverk".
- 1.4 Välj "Dynamisk/Fast IP".
- 1.5 Välj "Fast IP" och knappa sedan in den IP-adress som terminalen ska ha och godkänn genom att trycka på den gröna tangenten. (Finns det redan en IP-adress ifylld så radera den genom att trycka på den gula tangenten tills allt är borta och knappa sedan in korrekt adress).
- 1.6 Knappa in "Subnetmask" samt "Gateway" på samma sätt som vid inknappning av IP-adress.
- 1.7 Efter att "Gateway" blivit inknappad och godkänd kommer terminalen att startas om och konfigurationen är därefter klar.

2. Konfigurering av anslutning mot kassa

- 2.1 Tryck Menu. Knappa in 123456 och tryck sedan på den gröna tangenten.
- 2.2 Välj "Kommunikation".
- 2.3 Välj "Kassanslutning".
- 2.4 Välj "LAN".
- 2.5 Efter val kommer terminalen att startas om.

3. Konfigurering av IP-adresser i Kassadator vid LAN-ansluten terminal

För att man ska kunna lägga in en alternativ IP-adress måste man ändra så att kassadatorns standard-IP-adress är statisk. Se beskrivning nedan (*Grön text avser Windows XP, Blå text avser Windows 7*):

- 3.1 Högerklicka på startikonen och välj sedan "Utforska". Högerklicka på "Startknappen", välj "Utforska".
- 3.2 Högerklicka på "Mina nätverksplatser", välj "Egenskaper". Högerklicka på "Nätverk", välj "Egenskaper".
- 3.3 Högerklicka på "Anslutning till lokalt nätverk", välj "Egenskaper". Klicka på "Anslutning till lokalt nätverk", välj "Egenskaper".
- 3.4 Markera "Internet Protocol (TCP/IP)", välj "Egenskaper". Markera "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV4)", välj "Egenskaper".
- 3.5 Här ska den statiska IP-adressen för standardnätverket synas när man satt den som statisk. Klicka på "Avancerat". Ifall man inte lagt in IP-adressen för standardnätverket som statisk går det inte att välja "Lägg till" i nästa punkt.
- 3.6 Klicka på "Lägg till" under "IP-inställningar".
- 3.7 Mata in en IP-adress och Nätmask så att kassadatorn hamnar på samma nät som terminalen, klicka sedan på "Lägg till".
- 3.8 Nu när kassadatorn har fått en alternativ IP-adress för att kunna kommunicera med terminalen, återstår bara att ange att terminalens IP-adress ska vara den som kassaprogrammet ska kommunicera med.

