

Vx 680

MANUELLT KÖP

Ange belopp ←
Välj manuell
Ange kortnummer ←
Ange giltighetstid, mån/år ←
Gör ett kortavdrag ←
Ange ev kontantbelopp ←
Välj ev konto el kredit

LOG ON

Välj meny
Välj funktioner
Välj logon

MAKULERING

Välj meny
Välj transaktioner
Välj makulering
Bekräfta genom att
välja JA

KVITTOKOPIA

Välj meny
Välj funktioner
Välj ner
Välj kvittokopia

← = ENTER (grön knapp)

Vx 680

RETUR

Välj meny
Välj transaktioner
Ange terminalens lösenord ← ←
Sätt i/dra kort
Ange belopp ←
Välj ev konto eller kredit

DAGSAVSLUT

Välj meny
Välj funktioner
Välj dagsavslut
Välj dagsavslut

RETUR MANUELLT

Välj meny
Välj transaktioner
Ange terminalens lösenord ← ←
Välj manuell
Ange kortnummer ←
Ange giltighetstid mån/år ←
Gör ett kortavdrag ←
Ange belopp ←
Välj ev konto eller kredit

← = ENTER (grön knapp)